

РУКОВОДСТВО ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ ДЛЯ ТЕРМИНАЛА СБОРА ДАННЫХ **EDA51K**

Руководство по принадлежности



Honeywell

СОДЕРЖАНИЕ

- 3 Зарядные устройства**
- 3 Зарядные устройства для терминалов сбора данных
- 3 Зарядные устройства для аккумуляторов
- 4 Источник питания**
- 4 Рукоятки для сканирования**
- 4 Прочие принадлежности**

ЗАРЯДКА

Зарядные устройства для терминалов сбора данных



EDA50K-CB-0

Зарядное устройство для терминалов сбора данных на 4 гнезда, стандартное

Подставка с четырьмя гнездами для зарядки EDA50K/EDA51K, без сетевого шнура.



EDA50K-CB-2

Зарядное устройство для терминалов сбора данных на 4 гнезда (ЕС)

Подставка с четырьмя гнездами для зарядки EDA50K/EDA51K, вилка питания стандарта ЕС и сетевой шнур.



EDA50K-CB-3

Зарядное устройство для терминалов сбора данных на 4 гнезда (Великобритания)

Подставка с четырьмя гнездами для зарядки EDA50K/EDA51K, вилка питания для Великобритании и сетевой шнур.



EDA50K-HB-R

Зарядное устройство с одним гнездом

Зарядное устройство для EDA50K/EDA51K с одним гнездом, для зарядки одного терминала, не заряжает аккумулятор.

Зарядные устройства для аккумуляторов



EDA50K-QBC-0

QBC, стандартное

Зарядное устройство для аккумуляторов Scanpal EDA50K/EDA51K на четыре гнезда, без сетевого шнура.



EDA50K-QBC-A

QBC, для Великобритании

Зарядное устройство для аккумуляторов Scanpal EDA50K/EDA51K на четыре гнезда, вилка питания для Великобритании и сетевой шнур.



EDA50-QBC-L

QBC, для Австралии

Зарядное устройство для аккумуляторов Scanpal EDA50K/EDA51K на четыре гнезда, вилка питания для Австралии и сетевой шнур.



EDA50K-QBC-B

QBC, для Бразилии

Зарядное устройство для аккумуляторов Scanpal EDA50K/EDA51K на четыре гнезда, вилка питания для Бразилии и сетевой шнур.



EDA50K-QBC-E

QBC, для ЕС

Зарядное устройство для аккумуляторов Scanpal EDA50K/EDA51K на четыре гнезда, вилка питания стандарта ЕС и сетевой шнур.



EDA50K-QBC-J

QBC, для Японии

Зарядное устройство для аккумуляторов Scanpal EDA50K/EDA51K на четыре гнезда, вилка питания для Японии и сетевой шнур.

БЛОК ПИТАНИЯ



BAT-EDA50K-1

Запасной аккумулятор

Стандартный аккумулятор для терминала сбора данных ScanPal EDA50K/EDA51K (литий-ионный, 3,8 В, 4000 мА·ч) (поставляется в комплекте с каждым терминалом).



50122154-001

Адаптер

АДАПТЕР, USB A, 5 В 2 А, ADS-12В-06 05010Е.



50122318-001

Вилка адаптера питания, для Бразилии и ЕС

Вилка адаптера питания для Бразилии и Европы.



50130570-001

Адаптер и комплект вилок питания

Адаптер и вилки питания для терминалов сбора данных EDA50K/EDA51K; включает в себя вилки питания для США, ЕС, Великобритании и Индии.

РУКОЯТКИ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ



EDA51K-SH-R

Рукоятка для сканирования

Рукоятка для сканирования для терминала сбора данных EDA51K, совместима с зарядным устройством для EDA51K на одно гнездо.

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



EDA51K-HS-1PK

Ремешок для ношения на руке

Ремешок для ношения на руке для терминалов сбора данных ScanPal EDA50K/EDA51K.



H25-BR-4

Кронштейн IH25

Кронштейн IH25 для терминала сбора данных EDA51K, входит в комплект. Рукоятка IH25 для радиочастотной идентификации приобретается отдельно.

CBL-500-120-S00-05

Кабель USB

USB A/M и USB type C, 120 см.

Дополнительная информация
www.honeywellaidc.com/ru-ru

**Подразделение «Решения для
повышения производительности
и охраны труда» Honeywell**
121059, Россия
Москва, ул. Киевская 7
Тел. +7 (495) 796 98 00
www.honeywellaidc.com/ru-ru

Руководство по принадлежностям для терминала сбора данных
EDA51K LTR | Ред. А | 05.2021
© 2021 Honeywell International Inc.

Honeywell